Come usare il Connettore Vitop Standard?



Svitare la ghiera superiore. Rimuovere il sigillo di protezione dal rubinetto Vitop.



Posizionare il bocchello di connessione nell'estremità. Inserire per intero il connettore sul rubinetto Vitop.



Avvitare la ghiera per aprire il flusso del rubinetto Vitop.